

Схема подключения фискального накопителя к ККТ

ФН подключается к блоку управления
ККТ «Ока МФ» через разъем X8 по интерфейсу I²C

ФН

ККТ «Ока МФ»

Сигнал	Контакт
GND	1
D+	2
D-	3
VBUS	4
EMPTY	5
VIN	6
GND	7
SELECT	8
SCL	9
SDA	10
RXD	11
TXD	12

Контакт	Сигнал
1	Reserved
2	Reserved
3	+5B
4	GND
5	GND
6	SCLZ
7	SDAZ