

Схема подключения модуля передачи данных к ККТ

Модуль передачи данных подключается к блоку центрального устройства ККТ «ОКА-102Ф» через разъем X7 по интерфейсу I²C

МОДУЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

ККТ «ОКА-102Ф»

